

AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SAFETY PARAMETERS

1. Pulsanti



- Pressione prolungata del pulsante per entrare nel menù e confermare la selezione
- Pressione breve del pulsante per passare alla sezione successiva
- Scorrere tutti i menù per tornare alla pagina iniziale

2. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

1. Preparazione chiavetta USB

1. Prima di modificare lo standard paese è necessario aggiornare il firmware dell'inverter alla revisione presente sul nostro sito: www.zcsazzurro.com.
2. Selezioniamo l'inverter di interesse e nella sezione relativa alla documentazione è possibile scaricare l'ultimo firmware il quale corrisponde ad un file zippato contenente una cartella.
3. Scompattare il file zippato ed estrarre l'intera cartella.
4. Copiare la cartella, senza modificarne il nome, in una chiavetta USB (8GB) precedentemente formattata in formato FAT32.

2. Aggiornamento

1. Inserire la USB nella apposita porta nella parte inferiore dell'inverter (ad inverter spento).
2. Alimentare l'inverter da fonte fotovoltaica.
3. Sul menu selezionare aggiornamento software.
4. Inserire la pwd -> 0715 e si avvierà automaticamente l'aggiornamento.
5. Ad aggiornamento ultimato, spegnere l'inverter (disalimentandolo completamente) e riavviarlo per terminare l'operazione.
6. Controllare su info sistema -> Info sull'inverter -> Versione Software "Press enter to view" -> 0715 e verificare la versione aggiornata.

3. MODIFICA STANDARD DI RETE

1. Caricamento dello standard di rete sull'inverter

1. Alimentare l'inverter solo da fonte fotovoltaica (l'operazione non andrà a buon fine se l'inverter è connesso alla rete AC).
2. Dal menu selezionare impostazioni -> Imposta paese -> 0001.
3. Inserire la pwd -> 0001 e selezionare da display il paese e attendere il messaggio di conferma.
4. Spegner l'inverter (disalimentandolo completamente) e riavviarlo per terminare l'operazione.