

## Sistema di gestione dell'energia Manuale di funzionamento e installazione

Per Autel AC MaxiChargers EU

Il presente manuale illustra la soluzione del sistema di gestione dell'energia Autel AC MaxiChargers EU. Descrive le modalità operative supportate dal sistema di gestione dell'energia Autel, le istruzioni per l'installazione e la configurazione dell'applicazione.

#### Registro delle revisioni

Versione	Data	Motivazione
V1.0	25 aprile 2023	Versione iniziale
V1.1	25 maggio 2023	Aggiunto un contatore di energia compatibile.

#### Marchi di fabbrica

Autel® e MaxiCharger® sono marchi di Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., Autel US Inc., registrati in Cina e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

### Informazioni sul copyright

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Autel.

#### Esclusione di garanzie e limitazione delle responsabilità

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni contenute nel presente manuale si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della stampa.

Autel si riserva il diritto di apportare modifiche in gualsiasi momento senza preavviso. Sebbene le informazioni contenute nel presente manuale siano state accuratamente controllate, non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti, comprese, ma senza limitazione, le specifiche del prodotto, le funzioni e le illustrazioni.

Autel non sarà responsabile di alcun danno diretto, speciale, incidentale, indiretto o di gualsiasi danno economico conseguente (inclusa la perdita di profitti).



#### IMPORTANTE

Prima di installare e utilizzare il sistema di gestione dell'energia Autel, leggere attentamente il presente manuale, prestando particolare attenzione alle nota importanti.

#### Servizi e assistenza

Sito web: www.autelenergy.eu

Tel.: +49 (0) 89 540299608 (Europa)

E-mail: support.eu@autel.com

Per l'assistenza tecnica in tutti gli altri Paesi, contattare l'agente di vendita locale.

## INDICE

1 Uso di questo manuale	/ 01
2 Sistema di gestione dell'energia	/ 02
<b>3</b> Modalità DLB	/ 06
3.1 Guida all'installazione	/ 07
3.2 Configurazione	/ 08
4 Modalità ALM con caricatore singolo	/ 18
4.1 Guida all'installazione	/ 19
4.2 Configurazione	/ 22
5 Modalità ALM con caricatori multipli	/ 29
5.1 Guida all'installazione	/ 30
5.2 Configurazione	/ 30
6 Modalità FV ibrida	/ 39
6.1 Guida all'installazione	/ 40
6.2 Configurazione	/ 40
7 Strategie del sistema di gestione dell'energia	/ 47

## **1** Utilizzo di questo manuale

Questo documento descrive l'utilizzo del Sistema di gestione dell'energia ed è destinato ai seguenti soggetti:

- Proprietari di prodotti Autel AC MaxiCharger
- Elettricisti/installatori certificati

### 1.1 Convenzioni

#### 1.1.1 Testo in grassetto

Il testo in grassetto viene utilizzato per evidenziare gli elementi selezionabili, come i pulsanti e le opzioni del menu. Esempio:

• Toccare OK.

#### 1.1.2 La Nota

- **NOTA**: fornisce informazioni utili come spiegazioni aggiuntive, suggerimenti e commenti.
- **IMPORTANTE**: ricordare che è necessario seguire le istruzioni per la preparazione, l'impostazione, la configurazione e il funzionamento.

#### 1.1.3 Collegamenti ipertestuali

I collegamenti ipertestuali sono disponibili nei documenti elettronici. Il testo blu in corsivo indica un collegamento ipertestuale selezionabile, mentre il testo blu sottolineato indica un collegamento a un sito web o a un indirizzo e-mail.

#### 1.1.4 Illustrazioni

Le illustrazioni, in particolare le schermate dell'interfaccia dell'applicazione, utilizzate in questo documento sono solo di riferimento. Il prodotto e le schermate reali possono differire.

## **2** Sistema di gestione dell'energia

Il sistema di gestione dell'energia Autel offre tre modalità operative. Ogni modalità è descritta dettagliatamente nei capitoli successivi. È possibile selezionare una modalità in base ai diversi scenari di utilizzo.

#### A. Modalità DLB

Lo scopo della modalità DLB è quello di ottenere la ricarica più rapida massimizzando l'efficienza energetica per l'energia assegnata ai caricatori e mantenendo la potenza del sistema entro un intervallo specifico.



#### B. Modalità ALM

La modalità ALM consente di caricare in modo coerente i caricatori e altri carichi. La differenza tra la modalità ALM e la modalità DLB è che la modalità ALM gestisce contemporaneamente la potenza resa e la potenza del caricatore utilizzando un contatore esterno.



#### C. Modalità FV ibrida

La modalità FV ibrida è ottenuta utilizzando l'energia solare. In modalità fotovoltaica ibrida, l'elettricità rinnovabile viene utilizzata prioritariamente per i carichi domestici e l'elettricità rinnovabile in eccesso viene fornita al caricatore per caricare i veicoli. Quando la corrente in eccesso è superiore a 6 A, il caricatore sarà interamente alimentato da energia elettrica rinnovabile. Quando l'energia elettrica da fonti rinnovabili è insufficiente - l'elettricità rinnovabile in eccesso è inferiore a 6 A - la rete fornirà energia supplementare per soddisfare la corrente minima richiesta dal caricatore.



Dispositivi fisici necessari

Modalità operativa	Dispositivi
	Prodotti Autel AC MaxiCharger
	Router
Modalità DLB	• Interruttore differenziale (RCD) di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente
	Cavo Ethernet
	Prodotto Autel AC MaxiCharger
	Contatore
Modalità ALM con caricatore singolo	• Interruttore differenziale (RCD) di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente
	Cavo RS485
	Prodotti Autel AC MaxiCharger
	Contatore
	Router
Modalità ALM con caricatori multipli	• Interruttore differenziale (RCD) di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente
	Cavo Ethernet
	Cavo RS485
	Prodotto Autel AC MaxiCharger
	Contatore
Modalità FV ibrida	<ul> <li>Interruttore differenziale (RCD) di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente</li> </ul>
	Cavo RS485
	Pannello fotovoltaico
	Inverter fotovoltaico

#### Caratteristiche generali delle modalità operative

Articolo	Modalità DLB	Modalità ALM	Modalità FV ibrida
Caricatore primario	1	1	1
Caricatori secondari	7 Max.	7 Max.	N/A
Protocollo di comunicazione tra caricatori	Cavo Wi- Fi/Ethernet	Cavo Wi- Fi/Ethernet (quando si utilizzano più caricatori)	N/A
Protocollo di comunicazione tra caricatore primario e contatore	N/A	Modbus	Modbus
Metodo di comunicazione tra caricatore primario e contatore	N/A	Cavo RS485	Cavo RS485
Lunghezza massima del cavoEthernet	100 m/328 piedi	100 m/328 piedi (quando si utilizzano più caricatori)	N/A
Lunghezza massima tra il cablaggio del caricatore primario e il contatore	N/A	200 m/656 pedi	200 m/656 piedi

Articolo	Modalità DLB	Modalità ALM	Modalità FV ibrida
Controller	Autel Charge/Autel C (La modalità opera impostata tramite l'a L'applicazione Aut esempi contenuti in Scaricare l'applicazio sotto o direttamente a seconda del dispos	Config ativa funziona quan- pplicazione) el Charge viene util n questo manuale. one Autel Charge scar dall'App Store di Appl- sitivo mobile utilizzato	do la configurazione è <b>lizzata per illustrare gli</b> nsionando il codice QR qui e o da Google Play Store,

## **3** Modalità DLB

La modalità DLB viene implementata quando ci sono più caricatori e nessun altro carico condivide la potenza. Per utilizzare la modalità DLB, assicurarsi che tutti i prerequisiti siano soddisfatti secondo lo schema di sistema.



Schema di sistema in modalità DLB

#### IMPORTANTE

- 1. Per rispettare gli standard di protezione dalle dispersioni elettriche, utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente conforme agli standard locali.
- 2. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative locali.
- Tutti i caricatori collegati in modalità DLB devono essere dello stesso modello. (8 caricatori al massimo in questa modalità)

#### Wiring Ethernet Cable

Sia il caricatore primario che i suoi caricatori secondari devono essere collegati alla stessa LAN/WLAN:

1. Il caricatore primario deve stabilire una connessione LAN/WLAN tramite un cavo Ethernet.



- 2. Inserire un'estremità del cavo Ethernet con spina RJ45 nella porta RJ45 del caricatore.
  - Inserire il cavo Ethernet con spina RJ45

     (a) attraverso il dado (b) e il tappo impermeabile (d) (lasciare un po' di spazio tra di loro)
  - Collegare l'anello di tenuta (c) attraverso la sua apertura al cavo Ethernet e inserirlo nel tappo impermeabile.
  - Avvitare il dado nel tappo impermeabile e assicurarsi che siano fissati saldamente.
  - Inserire la spina RJ45 del cavo Ethernet nella porta RJ45 (L) sul fondo del caricatore.
- 3. Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet con spina RJ45 nella porta RJ45 del router.



- 2. I caricatori secondari possono collegarsi alla LAN/WLAN tramite cavi Ethernet o Wi-Fi.
  - a) Per il collegamento alla LAN/WLAN tramite cavi Ethernet, le istruzioni sono le stesse del caricatore primario.

b) Quando ci si collega alla LAN/WLAN tramite Wi-Fi, fare riferimento alla sezione **FASI 1-4** in 3.2.

### 3.2 Configurazione

Seguire i passaggi seguenti per attivare la modalità DLB tramite l'app Autel Charge una volta installate e cablate tutte le unità secondo lo schema del sistema.

#### 1. Scaricare l'applicazione Autel Charge.

#### **NOTA**

Assicurarsi che tutti i MaxiCharger AC Autel e l'app Autel Charge stiano funzionando con le versioni software più recenti.

**2. Effettuare il login** all'applicazione Autel Charge utilizzando il proprio account e la password, oppure registrarsi se non si dispone ancora di un account Autel Charge.



3. Aggiungere un caricatore. Dopo aver effettuato l'accesso, toccare Aggiungi per continuare. Scansionare il codice QR sulla Guida di riferimento rapido per acquisire il numero di serie e il PIN del caricatore, oppure toccare Inserire il numero del terminale per inserire manualmente il numero di serie e il PIN. Toccare Collega dopo la conferma.



4. Stabilire la comunicazione tra il caricatore e l'app Autel Charge. Dopo aver aggiunto il caricatore, se si desidera definire il caricatore come principale, toccare Connetti via Bluetooth per stabilire la comunicazione, quindi configurare il Wi-Fi per il caricatore. Toccare Completato nella schermata Impostazioni di carica per procedere.

10:28 🕇	🕈 酥	10:29 🕇	🕈 🖩	€	880 °.411 °.411 ??.♥	😈 🕸 🗮 🔳 10:46
		Configu	ıre Wi–Fi		Charge	Settings
		Current Network			Set Price Set the household energy p	Off >
		✓ TestPile		((+	Autostart	
Connect via	Bluetooth	Other Networks	۵	C	Enable charging to begin au plugged-in.	itomatically after charger is
After connecting t Bluetooth, y	he charger via rou can:	TestPile-2.4g	â	•	Schedule After connecting the vehicle	>
<ul> <li>Configure V</li> <li>Set schedu</li> </ul>	Wi-Fi Iled charging	autel_ydl	<b>a</b>	()	Max Charge Current	23 A >
<ul> <li>Start/stop of</li> </ul>	charging	Guest	<b></b>	(•	Set the maximum current s consumption will not excee	o that the household power Ind the maximum load
Connect via f	Bluetcoth	n de la companya de	Vext	Ŷ		
Skip		ç	Skip		Com	pleted

5. Aggiungere caricatori secondari. Toccare Aggiungi nell'angolo in alto a destra della schermata seguente e seguire le FASI 3-4 per aggiungere altri caricatori e configurare il loro Wi-Fi.

#### 

- Il Bluetooth può essere collegato a un solo caricatore alla volta. Se si passa a un altro caricatore, la connessione Bluetooth al caricatore in uso viene interrotta e viene stabilita una connessione con il nuovo caricatore. Pertanto, se si definisce il caricatore come caricatore secondario, è necessario toccare **Salta** nella schermata Connetti il caricatore via Bluetooth e configurare manualmente il Wi-Fi.
- 2. Tutti i caricatori aggiunti devono essere sulla stessa rete Wi-Fi.

3:37		🗢 🚯
<	Charger	Add
Other Settings		
Home Charg	er Sharing	>
Share with F	amily	>
Add to Siri		>
Link Alexa		>
Charger Info		>
Firmware Up	date	>
Local Load E	Balancing	>
APN		>
OCPP Serve	r	Autel >
RCD Test		>
Reboot Char	ger	
Factory Rese	ət	
Unlink		
_		

Dopo aver aggiunto i caricatori e averli configurati alla stessa rete Wi-Fi, è possibile verificare se i caricatori sono configurati per la ricarica smart visualizzando l'Indicatore di connessione a Internet.



#### Indicatore di connessione a Internet

Indicatore	Stato	Descrizione
Indicatore di connession e a Internet	Acceso fisso	Rete connessa; Ricarica smart non abilitata.
	Spento fisso	Rete non connessa.
	Lampeggiame nto veloce	Ricarica smart abilitata; Connessione NORMALE.
	Lampeggiame nto lento	Ricarica smart abilitata; Connessione ANORMALE.

6. Impostare il caricatore primario. Toccare Account > Caricatore > Bilanciamento del carico locale. Selezionare Condivisione della potenza (multipla). Sullo schermo viene visualizzata una breve descrizione di questa modalità. Toccare Imposta come primario per designare il caricatore come caricatore primario.



- 7. Impostare la modalità DLB. Dopo aver designato il caricatore primario, è necessario configurarlo per la modalità DLB.
  - ✓ Potenza disponibile (kW): è necessario inserire la potenza disponibile che il sistema può fornire ai caricatori. Questo valore deve essere espresso come numero intero.

Il valore della potenza disponibile deve rientrare nel seguente intervallo:

- Valore massimo: inferiore alla potenza nominale dell'MCB/RCBO a monte.
- Valore minimo: superiore alla potenza minima di un caricatore (1400 W monofase, 4200 W trifase) x N (N rappresenta il numero di caricatori nel gruppo di dispositivi)
- Numero di fasi: selezionare Monofase o Trifase in base alla modalità di alimentazione.
- ✓ Aggiungere caricatori secondari: toccare Aggiungi per visualizzare altri caricatori collegati alla stessa rete. Toccare OK dopo aver confermato.



8. Confermare che la configurazione è riuscita. Una volta completate tutte le impostazioni di cui sopra, toccare Salva nella schermata Condivisione energia. L'etichetta Attivata apparirà su questa modalità, indicando che la modalità DLB è attivata e che i caricatori possono essere caricati in base alle proprie impostazioni.

10:2	9 1	🕈 📭
<	Local Load Ba	alancing
Pow Availa charg	ver Sharing (Multiple) able power is shared betv vers. The architecture is i	veen multiple Ilustrated below:
X	3	Enabled
Ada	ptive Power Sharing	(Single)
Charg applia	ger shares available powe ances. The architecture is	er with other s illustrated below:
Ŕ		
Ada Multip applia	ptive Power Sharing ble chargers share availa ances. The architecture is	(Multiple) ble power with other s illustrated below:
Ħ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## **4** Modalità ALM con caricatore singolo

La modalità ALM con caricatore singolo è adatta ai casi in cui un caricatore singolo condivide l'alimentazione con altri carichi.



Schema del sistema in modalità ALM (con caricatore singolo)

#### IMPORTANTE

- 1. Per rispettare gli standard di protezione dalle dispersioni elettriche, utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente conforme agli standard locali.
- 2. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative locali.

### Wiring RS485 Cable

Per stabilire una comunicazione tra il caricatore primario e il contatore è necessario un cavo RS485.

Per risparmiare tempo nell'acquisto di un contatore appropriato, di seguito sono elencati i contatori AC consigliati, che possono essere acquistati presso i distributori locali.

- ◆ Monofase ≤ 100 A per il mercato UE: SDM230-Modbus V1
- ♦ Monofase ≤ 100 A per il mercato UK: SDM230-Modbus V2
- ◆ Monofase > 5 A, ≤ 9999 A: SDM120CTM
- ◆ Trifase ≤ 100 A: SDM630-Modbus V2
- ◆ Trifase > 100 A, ≤ 250 A: SDM630MCT V2

Dopo aver installato correttamente il contatore e averlo collegato all'MCB/RCBO a monte, collegare un cavo RS485 tra il caricatore e il contatore.







#### 🖉 ΝΟΤΑ

- 1. Durante il cablaggio, tenere sempre l'alimentazione spenta.
- In molti casi il cablaggio di terra non è necessario. Stabilire se effettuare la messa a terra in base alle normative locali. I diagrammi precedenti sono presentati sotto forma di messa a terra.
- 3. I sensori CT devono essere collegati a terra al PE locale a causa della necessità di protezione dalle sovracorrenti.
- Affinché il contatore misuri i dati in modo accurato, deve essere configurato correttamente. Per le istruzioni di configurazione, consultare il manuale d'uso dello strumento.

## 4.2 Configurazione

Seguire i passaggi indicati di seguito per attivare la modalità ALM con un singolo caricatore tramite l'app Autel Charge dopo aver installato e cablato tutte le unità secondo lo schema del sistema.

#### 1. Scaricare l'applicazione Autel Charge.

#### NOTA

Assicurarsi che tutti i MaxiCharger AC Autel e l'app Autel Charge stiano funzionando con le versioni software più recenti.

**2. Effettuare il login** all'applicazione Autel Charge utilizzando il proprio account e la password, oppure registrarsi se non si dispone ancora di un account Autel Charge.



**3. Aggiungi il caricatore.** Dopo aver effettuato l'accesso, toccare **Aggiungi** per continuare. Scansionare il codice QR sulla Guida di riferimento rapido per acquisire il numero di serie e il PIN del caricatore, oppure toccare **Inserire il numero del terminale** per inserire manualmente il numero di serie e il PIN. Toccare **Collega** dopo la conferma.



4. Stabilire la comunicazione tra il caricatore e l'app Autel Charge. Dopo aver aggiunto il caricatore, toccare Connetti via Bluetooth per stabilire la comunicazione e configurare il Wi-Fi per il caricatore. Toccare Completato nella schermata Impostazioni di carica per procedere.

10:28 🕈	🕈 🖬	10:29 🕇	🕈 🖬	Ð	1989年11日 1989年11日 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1	<b>10 8 &amp; 10:46</b>
		Configu	ıre Wi–Fi		Charge	Settings
		Current Network			Set Price Set the household energy p	Off >
		✓ TestPile		((+	Autostart	
Connect via E	Bluetooth	other Networks	<b>a</b>	¢	Enable charging to begin au plugged-in.	tomatically after charger is
After connecting the Bluetooth, yo	e charger via u can: /i-Fi	TestPile-2.4g	<u>۵</u>	(	After connecting the vehicle automatically according to	e, charging will begin and end the chosen schedule.
<ul> <li>Set schedule</li> <li>Start/stop ch</li> </ul>	ed charging	autel_ydl Guest	<u>۵</u>	()	Max Charge Current	23 A >
		h3c		((+	consumption will not excee	d the maximum load
Connect via Bl	luetooth	٨	Vext			
Skip		5	Skip		Com	pleted

5. Impostare il caricatore primario. Toccare Account > Caricatore > Bilanciamento del carico locale. Selezionare Condivisione adattiva della potenza (singola). Sullo schermo viene visualizzata una breve descrizione di questa modalità. Toccare Imposta come primario per designare il caricatore come caricatore primario.



- 6. Impostare la Modalità ALM con caricatore singolo. Dopo aver impostato il caricatore primario, è necessario completare le impostazioni per impostare la modalità ALM con caricatore singolo.
  - ✓ Contatore smart: attivare il Contatore smart.
  - Potenza disponibile (kW): è necessario inserire la potenza disponibile che il sistema può fornire ai caricatori. È necessario inserire un numero intero.

Il valore della potenza disponibile deve rientrare nel seguente intervallo:

- Valore massimo: inferiore alla potenza nominale dell'MCB/RCBO a monte.
- Valore minimo: superiore alla potenza minima di un caricatore (1400 W monofase, 4200 W trifase) x N (N rappresenta il numero di caricatori nel gruppo di dispositivi)
- Riserva di carica: è necessario inserire la riserva di energia del caricatore, ovvero l'energia riservata non utilizzata per la ricarica.
  - L'intervallo della riserva di carica va da 0 a 50%. La potenza massima riservata che può essere inserita è il 50% della potenza totale

dell'abitazione.

- L'impostazione predefinita della riserva di carica è del 10%, utilizzata per la variazione dinamica della potenza causata dall'inserimento e dal disinserimento del carico.
- ✓ Numero di fasi: selezionare Monofase o Trifase in base alla modalità di alimentazione.

11:38 🕇	🗢 🖿
< Adaptive Powe	er Sharing
Current Device	:
SN: AE00074	-49
Function: primary	
Smart Meter	
Power Sharing Group	)
Available Power	>
Power Reserve	10% >
Number of Phases	Single-phase >
Save	

**7. Confermare che la configurazione è riuscita.** Dopo aver completato tutte le impostazioni di cui sopra, toccare **Salva** nella schermata Condivisione energetica adattiva. L'etichetta **Attivata** apparirà su questa modalità, indicando che la modalità ALM con caricatore singolo è attivata e che il caricatore può ora essere caricato secondo le impostazioni.

16:30 -	1		
<	Local Load Ba	alancing	
Ada	ptive Power Sharing	(Single)	
Charg applia	er shares available powences. The architecture is	er with other s illustrated below:	
		•	
Å	¥	>	
		5 Enabled	
Pow	er Sharing (Multiple)		
Availa charge	ble power is shared betw ers. The architecture is i	ween multiple illustrated below:	
X		3 > 3	
Ada	ptive Power Sharing	(Multiple)	
Multip	ble chargers share availa inces. The architecture i	able power with other s illustrated below:	
		• ō	

## **5** Modalità ALM con caricatori multipli

La modalità ALM con caricatore multipli è adatta ai casi in cui vi sono più caricatore che condividono l'alimentazione con altri carichi.



Schema del sistema in modalità ALM (con caricatore multipli)

#### IMPORTANTE

- 1. Per rispettare gli standard di protezione dalle dispersioni elettriche, utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente conforme agli standard locali.
- 2. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative locali.
- 3. Tutti i caricatori collegati in modalità ALM devono essere dello stesso modello. (8 caricatori al massimo in questa modalità)

#### Wiring RS485 Cable

I contatori consigliati e le istruzioni per il cablaggio del cavo RS485 sono gli stessi, quindi non verranno forniti dettagli in merito. Fare riferimento al cablaggio del cavo RS485 in 4.1.

#### Wiring Ethernet Cable

Il cablaggio del cavo Ethernet è identico a quello descritto nel capitolo precedente, pertanto non verranno forniti dettagli in merito. Fare riferimento al cablaggio del cavo Ethernet in 3.1.

### 5.2 Configurazione

Seguire la procedura seguente per attivare la modalità ALM con più caricatore tramite l'app Autel Charge dopo aver installato e cablato tutte le unità secondo lo schema del sistema.

#### 1. Scaricare l'applicazione Autel Charge.

#### ΝΟΤΑ

Assicurarsi che tutti i MaxiCharger AC Autel e l'app Autel Charge stiano funzionando con le versioni software più recenti.

**2. Effettuare il login** all'applicazione Autel Charge utilizzando il proprio account e la password, oppure registrarsi se non si dispone ancora di un account Autel Charge.



3. Aggiungi un caricatore. Dopo aver effettuato l'accesso, toccare Aggiungi per continuare. Scansionare il codice QR sulla Guida di riferimento rapido per acquisire il numero di serie e il PIN del caricatore, oppure toccare Inserire il numero del terminale per inserire manualmente il numero di serie e il PIN. Toccare Collega dopo la conferma.

10:27 🕇	🕈 💽	10:28 🕇	÷	• •	10:28 🕇	🕈 🕪
< Charge	r	<			< Lin	k Home Charger
					Serial number	
AUTEL					AE0007A1G	ALC: 1
					PIN	
		1000			09	
		10000				Link
MaxiCha	rger					
Autel Maxi–BMS™ uses trip to ensure safety and op	le-layer protection timize charging					
performanc	ce.					
Add						
		() Scan QR				
			0			
		Enter terminal num		ight		
	_		_			

4. Stabilire la comunicazione tra il caricatore e l'app Autel Charge. Dopo aver aggiunto il caricatore, se si definisce il caricatore come caricatore principale, toccare Collegamento via Bluetooth per stabilire la comunicazione, quindi collegarlo a una rete Wi-Fi. Toccare Completato nella schermata Impostazioni di carica per procedere.

10:28 🕇	🕈 酥	10:29 🕇	🕈 🖩	Ð	명이 <sup>있</sup> 네! <sup>있</sup> 네! 중, 영	😈 🕸 🗮 🔳 10:46
		Configu	ure Wi–Fi		Charge	Settings
		Current Network			Set Price Set the household energy p	Off >
		✓ TestPile		((+	Autostart	
Connect via	Bluetooth	Other Networks ming的iPhone (2)	â	C چ	Enable charging to begin at plugged-in.	itomatically after charger is
After connecting the Bluetooth, ye	ne charger via ou can:	TestPile-2.4g	â	(î•	Schedule After connecting the vehicle automatically according to	e, charging will begin and end the chosen schedule.
<ul> <li>Configure V</li> <li>Set schedu</li> </ul>	Vi-Fi led charging	autel_ydl	<u> </u>	•	Max Charge Current	23 A 🗦
<ul> <li>Start/stop of</li> </ul>	charging	Guest h3c	<b>^</b>	•1)	Set the maximum current s consumption will not excee	o that the household power ed the maximum load
Connect via E	Bluetooth		Next			
Skip			Skip		Com	pleted

5. Aggiungere caricatori secondari. Toccare Aggiungi nell'angolo in alto a destra della schermata seguente e seguire le FASI 3-4 per aggiungere altri caricatori e configurare il loro Wi-Fi.

#### 🖉 ΝΟΤΑ

- 1. Il Bluetooth può essere collegato a un solo caricatore alla volta. Se si passa a un altro caricatore, la connessione Bluetooth al caricatore in uso viene interrotta e viene stabilita una connessione con il nuovo caricatore. Pertanto, se si definisce il caricatore come caricatore secondario, è necessario toccare **Salta** nella schermata Connetti il caricatore via Bluetooth e configurare direttamente il Wi-Fi.
- 2. Tutti i caricatori aggiunti devono essere sulla stessa rete Wi-Fi.

3:37		🗢 🚯
<	Charger	Add
Other Settings		
Home Char	ger Sharing	>
Share with	Family	>
Add to Siri		>
Link Alexa		>
Charger Inf	0	>
Firmware U	pdate	>
Local Load	Balancing	>
APN		>
OCPP Serve	er	Autel >
RCD Test		>
Reboot Cha	arger	
Factory Res	set	
Unlink		

Dopo aver aggiunto i caricatori e averli configurati sulla stessa rete Wi-Fi, è possibile verificare se la ricarica smart è abilitata osservando lo stato dell'indicatore di connessione a Internet.



#### Indicatore di connessione a Internet

Indicatore	Stato	Descrizione	
Indicatore di connession e a Internet	Acceso fisso	Rete connessa; Ricarica smart non abilitata.	
	Spento fisso	Rete non connessa.	
	Lampeggiame nto veloce	Ricarica smart abilitata; Connessione NORMALE.	
	Lampeggiame nto lento	Ricarica smart abilitata; Connessione ANORMALE.	

6. Impostare il caricatore primario. Toccare Account > Caricatore > Bilanciamento del carico locale. Selezionare Condivisione adattiva della potenza (multipla). Sullo schermo viene visualizzata una breve descrizione di questa modalità. Toccare Imposta come primario per impostare il caricatore come caricatore primario.



- Impostare la modalità ALM con più caricatori. Dopo aver designato il caricatore primario, è necessario completare le impostazioni per impostare la modalità ALM con più caricatori.
  - ✓ Contatore smart: attivare il Contatore smart.
  - Potenza disponibile (kW): è necessario inserire la potenza disponibile che il sistema può fornire ai caricatori. È necessario inserire un numero intero.

Il valore della potenza disponibile deve rientrare nel seguente intervallo:

- Valore massimo: inferiore alla potenza nominale dell'MCB/RCBO a monte.
- Valore minimo: superiore alla potenza minima di un caricatore (1400 W monofase, 4200 W trifase) x N (N rappresenta il numero di caricatori nel gruppo di dispositivi)
- Riserva di carica: è necessario inserire la riserva di potenza per i caricatori, ovvero la potenza riservata non utilizzata per la ricarica.
  - L'intervallo della riserva di carica va da 0 a 50%. La potenza massima riservata che può essere inserita è il 50% della potenza totale

dell'abitazione.

- L'impostazione predefinita della riserva di carica è del 10%, utilizzata per la variazione dinamica della potenza causata dall'inserimento e dal disinserimento del carico.
- ✓ Numero di fasi: selezionare Monofase o Trifase in base alla modalità di alimentazione.
- ✓ Aggiungere caricatori secondari: toccare Aggiungi per visualizzare altri caricatori collegati alla stessa rete. Toccare OK dopo aver confermato.



8. Conferma configurazione. Dopo aver completato tutte le impostazioni di cui sopra, toccare Salva nella schermata Condivisione energetica adattiva. L'etichetta Attivata apparirà su questa modalità, indicando che la modalità ALM con caricatori multipli è attivata e che i caricatori possono ora essere caricati in base alle

impostazioni.

16:28 -	1 🕆 🕅
<	Local Load Balancing
Ada	ptive Power Sharing (Multiple)
Multip applia	ole chargers share available power with other ances. The architecture is illustrated below:
】	
	F. F. Enabled
Pow	ver Sharing (Multiple)
Availa charg	ble power is shared between multiple ers. The architecture is illustrated below:
X	
Ada	ntive Power Sharing (Single)
Charg	er shares available power with other ances. The architecture is illustrated below:
	÷

## 6 Modalità FV ibrida

La modalità fotovoltaica ibrida è adatta ai casi in cui l'energia solare e l'elettricità vengono utilizzate contemporaneamente; l'energia solare viene utilizzata preferibilmente per fornire energia.



#### Schema del sistema fotovoltaico ibrido

#### IMPORTANTE

- 1. Per rispettare gli standard di protezione dalle dispersioni elettriche, utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente conforme agli standard locali.
- 2. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative locali.

### Wiring RS485 Cable

I contatori consigliati e le istruzioni per il cablaggio del cavo RS485 sono gli stessi, quindi non verranno forniti dettagli in merito. Fare riferimento al cablaggio del cavo RS485 in 4.1.

### 6.2 Configurazione

Seguire i passaggi seguenti per attivare la modalità fotovoltaica ibrida tramite l'app Autel Charge una volta installate e cablate tutte le unità secondo lo schema del sistema.

#### 1. Scaricare l'applicazione Autel Charge.

#### **NOTA**

Assicurarsi che tutti i MaxiCharger AC Autel e l'app Autel Charge stiano funzionando con le versioni software più recenti.

**2. Effettuare il login** all'applicazione Autel Charge utilizzando il proprio account e la password, oppure registrarsi se non si dispone ancora di un account Autel Charge.



**3. Aggiungi il caricatore.** Dopo aver effettuato l'accesso, toccare **Aggiungi** per continuare. Scansionare il codice QR sulla Guida di riferimento rapido per acquisire il numero di serie e il PIN del caricatore, oppure toccare **Inserire il numero del terminale** per inserire manualmente il numero di serie e il PIN. Toccare **Collega** dopo la conferma.



4. Stabilire la comunicazione tra il caricatore e l'app Autel Charge. Dopo aver aggiunto il caricatore, toccare Collegamento via Bluetooth per stabilire la comunicazione, quindi configurare il Wi-Fi per il caricatore. Toccare Completato nella schermata Impostazioni di carica per procedere.

10:28 🕇	🕈 酥	10:29 🕇	🗟 🖬	D	®® "	<b>T</b> * * 10:46
		Configu	Configure Wi-Fi		Charge Settings	
		Current Network			Set Price Set the household energy pr	Off >
		✓ TestPile		((+	Autostart	
Connect via	Bluetooth	Other Networks ming的iPhone (2)	â	¢	Enable charging to begin au plugged-in.	itomatically after charger is
After connecting the Bluetooth, y	ne charger via ou can: wici	TestPile-2.4g	â	()	After connecting the vehicle automatically according to	> e, charging will begin and end the chosen schedule.
Set schedu	led charging	autel_ydl Guest	<u><u><u></u></u></u>	() ()	Max Charge Current	23 A >
<ul> <li>Startystop c</li> </ul>	marging	h3c		((+	consumption will not excee	d the maximum load
Connect via E	Bluetooth	N N	Vext			
Skip		5	Skip		Com	pleted

5. Impostare il caricatore primario. Toccare Account > Caricatore > Bilanciamento del carico locale. Selezionare Condivisione adattiva della potenza + FV (singolo). Sullo schermo appare una breve descrizione di questa modalità. Toccare Imposta come primario per designare il caricatore come caricatore primario.



- 6. Impostare la modalità fotovoltaica ibrida. Dopo aver designato il caricatore primario, è necessario completare le impostazioni per configurare la modalità FV ibrida.
  - ✓ Contatore smart: attivare il Contatore smart.
  - ✓ Potenza disponibile (kW): è necessario inserire la potenza disponibile che il sistema può fornire ai caricatori. È necessario inserire un numero intero.

Il valore della potenza disponibile deve rientrare nel seguente intervallo:

- Valore massimo: inferiore alla potenza nominale dell'MCB/RCBO a monte.
- Valore minimo: superiore alla potenza minima di un caricatore (1400 W monofase, 4200 W trifase) x N (N rappresenta il numero di caricatori nel gruppo di dispositivi)
- ✓ Numero di fasi: selezionare Monofase o Trifase in base alla modalità di alimentazione.

11:41 🕇	🗢 🖿
< Adaptive Power S	Sharing + PV
Current Device	:
SN: AE0007	
Function: primary	
Smart Meter	
Power Sharing Group	
Available Power	>
Number of Phases	Single-phase >
Save	

7. Conferma configurazione. Una volta completate tutte le impostazioni di cui sopra, toccare Salva nella schermata Condivisione adattiva dell'energia + FV. L'etichetta Attivata apparirà su questa modalità, indicando che la modalità FV ibrida è attivata. Il caricatore può ora essere caricato in base alle impostazioni.

16:30 <b>4</b>	,	🗢 🕪
<	Local Load Balar	ncing
Adap	otive Power Sharing + PN	(Single)
Charge The are	ers are preferentially powere chitecture is illustrated below	d by PV supply. <i>w</i> :
	<b>≭ ♦</b>	
1	<b>F</b>	>
	<b>B</b>	Enabled
Powe	er Sharing (Multiple)	
Availab charge	ble power is shared between ers. The architecture is illustr	multiple ated below:
Ł		>
Adap	otive Power Sharing (Sin	gle)
Charge appliar	er shares available power wit nces. The architecture is illus	th other strated below:
		-

# 7 Strategie del sistema di gestione dell'energia

La soluzione del sistema di gestione dell'energia Autel viene sviluppata attraverso ripetute configurazioni e verifiche. Di seguito sono riportate le strategie del sistema di gestione dell'energia di Autel.

#### Modalità DLB

- Potenza riservata = Potenza massima configurata nell'impostazione DLB / Numero di caricatori configurati nel sistema DLB
- Potenza assegnata per ogni caricatore offline = Potenza massima configurata nell'impostazione DLB / Numero di caricatori configurati nel sistema DLB
- Potenza offline = Potenza assegnata per ciascun caricatore offline x Numero di caricatori offline
- Potenza assegnata per ogni caricatore online rimanente in carica = (Potenza massima configurata nell'impostazione DLB - Potenza riservata - Potenza offline) / Numero di caricatori online in carica

#### NOTA

Quando tutti i caricatori sono in linea e in carica, la potenza riservata è pari a 0.

#### Modalità ALM

- Potenza assegnabile = Potenza massima configurata nell'impostazione ALM x (1 -5% - Percentuale di potenza riservata nella stazione di ricarica nell'impostazione ALM)
- Potenza offline = Potenza di carica minima per il caricatore x Numero di caricatori offline
- Potenza assegnata per ogni caricatore online in carica = (Potenza assegnabile Carichi domestici Potenza offline) / Numero di caricatori online in carica
- Potenza assegnata per ogni caricatore offline = Potenza di carica minima per il caricatore

#### 🖉 ΝΟΤΑ

- Se la potenza assegnata online calcolata è inferiore alla potenza di carica minima, l'ultimo caricatore attivato sospende la carica e la riprende quando i caricatori online possono essere caricati utilizzando la potenza di carica minima.
- Se il contatore non funziona correttamente, tutti i caricatori sospendono la carica.

#### Potenza minima

- a) Se si utilizza un'alimentazione monofase, la potenza minima è di 1400 W.
- b) Se si utilizza un'alimentazione trifase, la potenza minima è di 4200 W.

#### Modalità FV ibrida

 Quando Energia solare > Carichi domestici + Potenza di carica minima per il caricatore,

la Potenza assegnata = Energia solare - Carichi domestici.

• **Quando** Energia solare ≤ Carichi domestici + Potenza di carica minima per il caricatore,

la **Potenza assegnata** = Potenza di carica minima per il caricatore.

#### 🖉 NOTA

In modalità ibrida fotovoltaica, è supportato un solo caricatore per la ricarica.



#### Autel Digital Power Co.

Sito web: www.autelenergy.eu

Telefono: +49(0)89 540299608 (lunedì-venerdì, 9:00-18:00 ora di Berlino)

Indirizzo: Landsberger Str. 408, 4. OG, 81241 Monaco, Germania