

BYD Battery-Box Premium HVS / HVM Guida di servizio & Checklist Version 1.4

Valido per HVS 5.1 / 7.7 / 10.2 / 12.8 HVM 8.3 / 11.0 / 13.8 / 16.6 / 19.3 / 22.1





Assicurarsi di utilizzare sempre l'ultima versione di questo documento di servizio, disponibile su: www.bydbatterybox.com

Importante: l'installazione e tutti gli altri tipi di lavori o misurazioni in combinazione con Battery-Box Premium sono consentiti solo da elettricisti professionisti e qualificati.

Questa lista di controllo è un'assistenza ridotta per il Battery-Box e non sostituisce il manuale originale, che può essere trovato su <u>www.bydbatterybox.com</u> / <u>www.eft-systems.de</u> / <u>www.alpspower.com.au</u>. Soggetto a modifiche tecniche; nessuna responsabilità è accettata per l'accuratezza di queste informazioni. Attenzione: alta tensione! Una manipolazione impropria può causare pericolo e danni.

CONTENUTO

CONTENUTO	2
1. PASSAGGI GENERALI	3
2. ANALISI DEGLI ERRORI	4
2.1 La BCU non mostra alcuna reazione / Nessun LED	4
2.2 L'interruttore BCU non può essere sollevato / Il LED rimane acceso	4
2.3 Problema di comunicazione con l'inverter	5
2.4 Problema con l'aggiornamento del firmware / configurazione dell'app	6
2.5 Codice evento LED BCU (EC)	7
2.6 Be Connect Plus (BCP)	9
2.7 Controllo visivo	9
2.8 Misura della tensione	10
2.9 Identificazione di un modulo difettoso	11
3. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	12
3.1 Sostituzione della BCU	12
3.2 Sostituzione del modulo	12
CHECKLIST & INFORMAZIONI DI CONTATTO	13

1. PASSAGGI GENERALI

Assicurati di utilizzare sempre la versione più recente di questo documento di servizio, disponibile su: <u>www.bydbatterybox.com</u>

Procedere prima con i passaggi di installazione:

N.	Nome	Descrizione
1	Configurazione	Verificare che la configurazione sia corretta. Fare riferimento al più recente "Elenco inverter compatibili BYD Battery-Box Premium HVS e HVM" (V2.0 o superiore) disponibile su: <u>www.bydbatterybox.com</u> Verificare che l'inverter sia configurato correttamente.
2	Solo HVS o HVM	Non confondere i moduli HVS ("I") con i moduli HVM ("II").
3	Collegamenti esterni	 1. Comunicazione con l'inverter 2. Porte per collegamento in parallelo 3. Dip-Switch 4. Cavo Ethernet per Internet (fortemente consigliato!) 5. Porte DC 6. Cavo terra (attenzione!)
4	Area di connessione chiusa	L'area di connessione deve essere chiusa per avviare il sistema (altrimenti l'interruttore di sistema si spegnerà immediatamente!)
5	Firmware più recente	Installa / aggiorna sempre le batterie con il firmware più recente ! (usa l'ultima versione dell'app!) Nota: se non diversamente specificato, la password wifi è BYDB-Box
6	Configurazione App	Per completare la messa in servizio è obbligatorio!! la configurazione della batteria tramite App "Be Connect"
7	Riavvio del sistema	Eseguire un corretto riavvio del sistema spegnendo correttamente la batteria (premere il pulsante LED per 5 sec) e poi seguire la corretta procedura di accensione (vedi punto 8) Nota: se la batteria non può essere spenta completamente con il pulsante LED, alzare/ritirare la BCU per evitare la scarica profonda e contattare il supporto
8	Procedura di accensione	 L'ordine di accensione è importante per un corretto funzionamento! 1. Accendere il fusibile tra Inverter e Batteria (se presente) 2. Accendere Battery-Box 3. Attivare l'inverter dopo della batteria (sempre!)
9	Verifica del corretto funzionamento	Il sistema funziona correttamente se: - L'inverter visualizza correttamente il SOC della batteria - Il sistema si carica / scarica Nota: se non è possibile completare la messa in servizio, spegnere la batteria prima di lasciare il sito e assicurarsi che tutti LED siano spenti o rimuovere la BCU.

2. ANALISI DEGLI ERRORI

2.1 La BCU non mostra reazione / Nessun LED

LED non si accendono, sebbene l'interruttore di sistema sia su ON.

N.	Nome	Descrizione
10	Quantità di moduli	La quantità di moduli soddisfi i requisiti minimi (HVS: 2, HVM: 3 moduli)
11	Misurazione tensione	Controllare il sezione 2.8
12	Seguire re la procedura di accensione corretta	 NOTA: è importante che la batteria sia accesa prima dell'inverter ! Altrimenti, la BCU potrebbe non avviarsi correttamente. 1. Spegnere l'inverter e la batteria 2. Scollegare tutti i cavi dalla BCU (comunicazione, CC, terra), chiudere il pannello 3. Alzare la BCU dalla torre, quindi riposizionare la BCU sulla torre 4. Accendere la BCU. → Il LED dovrebbe accendersi di nuovo 5. Spegnere correttamente la BCU premendo il LED per 5 secondi 6. Aprire il pannello e collegare nuovamente i cavi esterni (controllare il cablaggio di comunicazione e utilizzare preferibilmente UTP CAT5/6). Chiudere il pannello 7. Accendere prima la batteria, quindi accendere l'inverter Alternativa: spegnere inverter e batteria, aspettare 30 minuti, prima accendere la batteria, quindi accendere l'inverter
13	Sostituzione della BCU	Solo se il coperchio è chiuso e la tensione è corretta: Test un'altra BCU

2.2 L'interruttore BCU non può essere tirato su / LED resta ON

L'interruttore del sistema si spegne immediatamente (entro 5 secondi) / resti LED sul benché' interruttore del sistema è giù

N.	Nome	Descrizione		
14	Chiudere il coperchio/pannello	Assicurarsi che la copertura per l'area di connessione sul la BCU è chiusa. Importante: se il pannello è aperto, la batteria non si accende (motivo di sicurezza		
15	L'interruttore è stato abbassato manualmente	Se l'interruttore è stato abbassato manualmente, non è possibile spingerlo entro 10 minuti. (Fare riferimento al manuale; spegnimento: premere il LED 5 secondi)		
16	LED blu fisso? EC102? (1xwhite, 2xblue)	Provare a spegnere correttamente la BCU (premere 5 secondi sul pulsante LED)		
		Se il LED si spegne: controllare l'installazione e riavviare (prima la batteria, poi l'inverter)		
		Se il LED rimane acceso (blu fisso o 2xblu lampeggiante): Rimuovere la BCU dalla torre per evitare una scarica eccessiva. Misurare la tensione del sistema (vedere il passaggio 2.8) e contattare il proprio partner di assistenza. È possibile utilizzare un'altra BCU, se disponibile.		
17	Sostituzione della BCU	Solo se il coperchio è chiuso e la tensione è corretta: test un'altra BCU, se disponibile.		

N.	Nome	Descrizione			
18	Configurazione	Verificare che la configurazione sia corretta. Fare riferimento al più recente "Elenco inverter compatibili BYD Battery-Box Premium HVS e HVM" (V2.0 o superiore) disponibile su: <u>www.bydbatterybox.com</u> Verificare che l'inverter sia configurato correttamente.			
19	Controllare l'interruttore DIP	Se e in uso una sola torre (nessuna connessione parallela), tutti gli interruttori DIP devono essere in posizione: SINISTRA (eccetto Kostal PIKO MP plus - fare riferimento al manuale) ON OFF CAN RS485 COM Se più HVS / HVM sono collegati in parallelo, vedere il manuale per la configurazione DIP			
20	Cavo di comunicazione	- Confermare la configurazione PIN / cavo per il modello di inverter specifico - Sostituire il cavo di comunicazione (min. CAT5!)			
21	Utilizzare un'altra porta di comunicazione disponibile	A seconda del modello di inverter, una o due delle tre opzioni di porte di comunicazione mostrato di seguito può essere utilizzato (fare riferimento al manuale!). Si prega di provare l'altra porta PIN8 (opcion c) e opzione di comunicazione, se disponibile per l'inverter. Imperimento al manuale!). Si prega di provare l'altra porta PIN8 (opcion c) e opzione di comunicazione, se disponibile per l'inverter. Imperimento al manuale!). Si prega di provare l'altra porta PIN8 (opcion c) e opzione di comunicazione, se disponibile per l'inverter. Imperimento al manuale!). Si prega di provare l'altra porta PIN8 (opcion c) e opzione di comunicazione, se disponibile per l'inverter. Imperimento al manuale!). Si prega di provare l'altra porta PIN8 (opcion c) e opzione di comunicazione, se disponibile per l'inverter. Imperimento al manuale!). Si prega di provare l'altra porta PIN8 (opcion c) e opzione di comunicazione, se disponibile per l'inverter. Imperimento al manuale!). Imperimento al manuale!). Imperimento al manuale! Imperimento al manuale! Imperimento al manuale! Imperimento al Imperimento al Impe			
		CAN RS485 CAN/RS485			
22	Messa a terra	Collegare il Battery-Box direttamente al bus di terra della casa (non collegare sopra dell'inverter!). Solo con una corretta messa a terra della batteria è possibile garantire una trasmissione dati sicura e senza problemi. Utilizzare la connessione (vita) corretta, vedere la figura:			
23	Configurazione dell'app e firmware	Verificare che la configurazione dell'app sia stata eseguita correttamente e che il firmware sia il più recente. In caso di problemi, fare riferimento sezione 2.3 e 2.4			
24	Riavviare l'intero sistema	 Spegnere l'inverter Spegnere la batteria (premere il LED per 5 secondi fino a quando l'interruttore di sistema non cade) - Nota: se il LED della batteria non si spegne, contattare con il supporto) Attendere 2 minuti, prima accendere la batteria e poi secondo inverter Importante: assicurarsi che il collegamento del cavo CC tra batteria e inverter sia corretto. 			

2.4 Problema con l'aggiornamento del FW / configurazione dell'app / WIFI batteria

La BCU è composta da due componenti: la BMU e il BMS. L'aggiornamento del firmware dall'app aggiornerà il BMU, che aggiornerà quindi il BMS. **Il BMS verrà aggiornato solo una volta stabilita la comunicazione tra la batteria e l'inverter o subito** dopo la configurazione dell'App. Possono essere necessari fino a 15 minuti prima che il firmware venga aggiornato sul BMS.

N. Nome Descrizione	
25 App e firmware corretti Assicurati di avere l'ultima versione dell'app (> 1.5.1) e il firmware della b (scaricabile all'interno dell'app) sul tuo dispositivo mobile prima di conne con la batteria WiFi.	atteria ttere l'app
Se l'app non può essere installata o si verificano altri problemi generali c - provare con un dispositivo mobile diverso - disinstalla e reinstalla l'app - usa PC Tool BCP (sezione 2.6)	on l'app:
 Impossibile trovare il WIFI Con il firmware più recente, la batteria WIFI si spegnerà 5 ore dopo l'avvio batteria. Per riattivare il WIFI, premere brevemente una volta il pulsante LED (1-2se riavviare il sistema. Per ripristinare il WIFI, premere brevemente il pulsante LED 3 volte. 	o della ec) o
27 Messaggio sull'app: "Connessione dati occupata" / "Errore connessione dati". Battery-Box è occupato (es. la batteria potrebbe essere aggiornando il fir Aspetta 10 minuti e riprova.	mware).
28 Versione BMS non aggiornata L'app aggiornerà solo il BMU. La BMU aggiornerà il BMS, ma solo se c'è u comunicazione stabile e corretta con l'inverter o subito dopo la configur con l'App . Una volta che la BMU è stata aggiornata e la comunicazione c l'inverter è stabile, l'aggiornamento BMS può richiedere circa 15 minuti.S	u na r azione on e
Se la versione BMS non viene aggiornata dopo 15 minuti con una comun stabile con l'inverter, seguire la procedura seguente:	icazione
 Aggiorna firmware tramite l'App di nuovo Riavviare il sistema 	
a. Spegnere prima l'inverter, quindi spegnere la batteria secondo (premere il LED per 5 secondi)	ı per
 Attendere 30 secondi Accendere prima la batteria; quindi accendere l'inver 	ter
 Attendere 20 minuti Controllare di nuovo la versione del firmware BMS con App. Se 	la
possibile con un altro dispositivo mobile).	o (se
15:34 ntl 🖓 🕒	
Tip: Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit dem Internet verbunden ist.	
Firmware herunterladen	
Firmware des Batteriesystems	
art HV BMU-A 3.7	
ВМU-В <u>3.7</u>	
BMS A-3.12	
Firmware-Version auf Ihrem Mobilgerät	
BMU-A 3.7	
BMC-B 3.7	
BIVIS A-3.16	

2.5 Codice evento LED sulla BCU (EC)

Un LED bianco fisso si riferisce alla modalità standby. Il bianco lampeggiante significa carica o scarica.

Quando la batteria si avvia, il LED lampeggia in bianco e blu con un intervallo di 0,5 secondi (normale durante l'avvio). Quando il LED lampeggia in blu con un intervallo di 1 secondo, indica un codice evento. Iniziamo a contare quando il LED bianco inizia a lampeggiare, quindi contiamo quante volte lampeggia il LED bianco e blu. (fare riferimento anche al manuale!) Esempi:

1x bianco, 3x blu \rightarrow EC 103 1x bianco, 11x blu \rightarrow EC 111 3x bianco, 3x blu \rightarrow EC 303

La maggior parte degli errori sono con la comunicazione, configurazione dell'app errata o mancato riavvio dopo la configurazione dell'app. Si prega di andare in dettaglio attraverso: **Sezione 2.3 e 2.4**

Nota: se la batteria non	è configurata cor	rrettamente con l'app, i	il codice evento (E	EC) potrebbe esser	e incorretto.
			`	/ 1	

Codice evento (EC)	Misura
EC 101 EC 102	- Controllare il collegamento del cavo CC su batteria, inverter e quadro di collegamento (se presente). Se il problema persiste: testare un'altra BCU, se disponibile.
	- Provare a spegnere correttamente la BCU (premere per 5 secondi il pulsante di accensione)
	Se il LED si spegne: controllare l'installazione e riavviare (prima la batteria, poi l'inverter). Se il LED rimane acceso (blu fisso o lampeggiante 2xblu): rimuovere la BCU dalla torre per evitare una scarica profonda. Misurare la tensione del sistema (Sezione 2.8) e contattare il partner di assistenza. Puoi provare un'altra BCU, se disponibile.
EC 103	- Assicurarsi che tutti i dip switch siano nella posizione corretta (per la maggior parte delle configurazioni tutti sul lato sinistro (eccezione es. Connessione parallela e Kostal Piko MP). Fare riferimento al manuale!)
	- Controllare la comunicazione dell'inverter, Sezione 2.3
	 Rimuovere il modulo più in alto e controllare se il codice evento scompare. Sì: Mettere il modulo nella parte inferiore Nota: un modulo con problemi di comunicazione funziona correttamente nella posizione più bassa della torre, poiché non è necessaria comunicazione con il supporto. No: Provare un'altra BCU, se disponibile.
EC 203 EC 303 EC 403 EC 503 EC 603	 Assicurati che la configurazione dell'app sia stata completata correttamente (soprattutto la quantità di moduli e tipo di batteria HVS vs. HVM!). Verificare se il firmware è l'ultimo. In caso contrario, eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del firmware (sezione 2.4)
EC 703 EC 803	 Da EC 203 a EC 803 significa che un modulo non è riconosciuto. Il primo numero (numero di lampeggi bianchi) indica quale modulo è con problemi. Questo modulo, o il modulo sopra di questo, può essere responsabile del codice evento (comunicazione). Esempio: EC 203 = secondo modulo dall'alto / EC 403 = quarto modulo dall' alto. Controllare i moduli per i PIN piegati (ispezione visiva, sezione 2.7) Rimuovere il modulo con problemi e controllare se il codice evento scompare. In caso contrario, controlla il modulo sopra. Riorganizzare i moduli nella torre: Mettere il modulo con problemi nella parte inferiore
EC 106	Assicurarsi che sia installato il firmware più recente e che la batteria sia stata riavviata correttamente (passo 7 e 8)
	Se il problema persiste: testare un'altra BCU, se disponibile.

EC 107	Sottotensione/Undervoltage: - Spegnere subito il sistema per evitare ulteriori scariche. Verificare se il sistema può spegnersi normalmente (premendo il pulsante LED per 5 secondi). - Se il sistema non può spegnersi normalmente, ritirare subito la BCU → Rimuovere la BCU dal sistema - Seguire la sezione 2.8 (Misura di tensione e istruzioni di sottotensione)
EC 108	 - Controllare il collegamento del cavo CC sulla batteria, sull'inverter e sulla scatola CC (se presente). - Riavviare il sistema secondo il manuale. (nota: per spegnere correttamente è necessario premere il LED per 5 secondi. Accertarsi di avviare la batteria prima di avviare l'inverter!) Se il problema persiste: testare un'altra BCU se disponibile.
EC 109	Assicurarsi che sia installato il firmware più recente e che la batteria sia stata riavviata correttamente. Se il problema persiste: probabilmente causato da un modulo. Seguire il "Metodo di esclusione del modulo" (vedere la Sezione 2.9).
EC 110	 Tensione bassa in batteria: Il sistema deve caricarsi al più presto!! 1. Spegnere subito il sistema per evitare ulteriori scariche dalla batteria. Verificare se il sistema può spegnersi normalmente (premendo il pulsante LED per 5 secondi). Se il sistema non può spegnersi normalmente, rimuovere la BCU Seguire la sezione 2.8 (misurazione della tensione e sottotensione) 2. Evitare di scaricare di più la batteria, ricercando il problema mentre la batteria è spenta / BCU è ritirata del sistema. Controllare gli altri passaggi nelle linee guida di servizio e controllare anche l'inverter (ultimo FW / corretto riavvio?) e con il supporto dell'inverter, capire perché la carica forzata non funziona (ad es. qualsiasi guasto sull'inverter). Non accendere la batteria prima di accertarsi che l'inverter sia in grado di caricare la batteria. Se tutto è stato controllato e il sistema non può essere caricato, assicurarsi di evitare ulteriori scariche eccessive (es. Rimuovere la BCU) e contattare il supporto da BYD.
EC 111	Normale quando la batteria è appena stata avviata. Diventerà bianco fisso quando: - la comunicazione con l'inverter funziona (-> Verifica la comunicazione con l'inverter, Sezione 2.3 ç
	- subito dopo aver salvato / rifatto la configurazione (Be Connect: passa attraverso l'intera procedura guidata // Be Connect Plus: salva nuovamente la configurazione facendo clic su su "Setup" e riavvia lo strumento per aggiornare)
	Assicurati inoltre che tutti i dip switch siano nella posizione corretta (per la maggior parte delle configurazioni tutti sul lato sinistro (eccezione ad esempio connessione parallela e Kostal Piko MP). Fare riferimento al manuale!)
	Se EC111 rimane anche dopo che l'inverter rileva la batteria e anche dopo aver rifatto la configurazione dell'app: rimuovere il modulo più in alto e verificare se il codice dell'evento scompare. In caso contrario, provare un'altra BCU, se disponibile.
EC 112	Controllare la comunicazione dell'inverter (Sezione 2.3)
Bianco fisso	- Controllare la comunicazione dell'inverter (Sezione 2.3) - Riavviare il sistema secondo il passo 7

2.6 Be Connect Plus (BCP)

Be Connect Plus è uno strumento per PC. Con Be Connect Plus (BCP) è possibile:

- leggere le informazioni sulla batteria,
- configurare sistema della batteria
- aggiornamento del BMU e BMS
- Esportare / scaricare i registri della batteria

BCP viene ogni tanto migliorato e aggiornato. Assicurati di utilizzare l'ultima versione del programma. È possibile scaricare l'ultima versione dello strumento su www.bydbatterybox.com / www.eft-systems.de / www.alpspower.com.au.

Per l'analisi del servizio, scaricare e fornire i dati / log come descritto nelle istruzioni del programma (vedere il manuale in PDF all'interno dell'archivio ZIP del programma).

Nota: è necessario un computer Windows che verrà collegato alla Wifi della batteria.

Be Connect Plus_V1.1	Battery Type:	Inverter:	Serial number:	
SystemInfo	Information Cells Info			
Diagnosis	Re	ad BMS SN:	Firmware version: BMS Events	
Update	В	Battery Status Chg/DisC Currer		
History	Total Voltage Battery:		Cell Voltage Max:	
Contact	Pack:		Min:	
	P-T version A section:	300	Cell Temperature Max:	
	B section:		Min:	
			Copyr	ight © 2020 BYD Company All rights

2.7 Controllo visivo

I PIN non devono essere piegati. Un modulo con perni ritorti funzionerà comunque fintanto che è il modulo inferiore nella torre. Quindi, se trovi pin intrecciati in un modulo, assicurati di posizionare quel modulo nella parte inferiore della torre.



2.8 Misura della tensione

Si può vedere la max. e min. tensione della cella nell'app BeConnect. È inoltre possibile ottenere il modulo dettagliato e la tensione della cella con BeConnect Plus (sezione 2.6) o misurarlo manualmente in base alla descrizione seguente:

ATTENZIONE: Alta tensione!

2.8.1 Misurazione della tensione della torre

Alzare la BCU e misurare la tensione della torre sul modulo più in alto come mostrato di seguito. Nota: la tensione nominale deve essere la quantità del modulo moltiplicata per 100 V (per HVS) o la quantità del modulo moltiplicata per 50 V (per HVM).



Se la tensione misurata si discosta significativamente dal valore nominale, controllare la tensione elettrica sui singoli moduli, come mostrato di seguito.

2.8.2 Misurazione della tensione di un singolo modulo



2.8.3 Sottotensione

Un modulo in cui una delle celle 32 (HVS) / 16 (HVM) ha una tensione minore di <1,5 V è in sottotensione (verificare con BCP (sezione 2.6) / BC se possibile).

I moduli HVS con >90V e HVM con >45V dovrebbero andare bene e puoi continuare a controllare altri punti secondo queste Guida di Servizio. Sempre **assicurati che il firmware sia l'ultimo!** Se la tensione del modulo è <90V (HVS) / <45V (HVM) ma la tensione della cella singola è >1.5V, la batteria deve essere caricata subito- seguire le istruzioni dell'EC110 nella **sezione 2.5** - Se solo un modulo è in sottotensione : rimuoverlo e provare a eseguire la messa in servizio senza quello (se i moduli rimanenti sono ancora conformi all'elenco degli inverter compatibili). In caso contrario, assicurarsi di evitare ulteriori scariche eccessive (rimuovere la BCU).

- Se uno o tutti i moduli sono in sottotensione: contattare con il supporto come indicato di seguito e assicurarsi di evitare qualsiasi ulteriore scarica della batteria (rimuovere la BCU dal sistema)

Prima di contattare con il supporto, assicurarsi di compilare tutti i date possibili nella Checklist (ultima pagina) e aggiungere le seguenti informazioni:

- Numeri di serie (della BCU e di tutti i moduli mostrando la tensione di ognuno)
- Foto de voltaggio della torre e voltaggio dei singoli moduli di tutti i moduli (relativo al numero di serie)
- Qual era lo stato del LED nella BCU quando si è verificata la sottotensione (UV)? (scattato o lampeggia)
- Se possibile: registri dalla batteria utilizzando BCP (sezione 2.6) e schermate che mostrano le tensioni delle celle
- Versione firmware iniziale (FW) della batteria quando si è verificato l'UV (BMU e BMS)
- Informazioni se la BCU potrebbe spegnersi normalmente premendo il pulsante LED (nota: se hai aggiornato il FW dopo UV, annota qui se la batteria può essere spenta manualmente prima dell'aggiornamento del FW.)
- Descrizione dettagliata come e perché il sistema ha raggiunto la Sottotensione. Informazioni su quando il sistema è stato installato e messo in servizio, in quale circostanza e quando si è verificata la sottotensione. Se la batteria non ha mai funzionato prima: perché non ha mai funzionato prima e qual era lo stato delle batterie quando la batteria è stata lasciata (acceso / spento / LED).
- Modello dell'inverter, numero di serie e registri dell'inverter
- Accesso al portale dell'inverter (aggiungere <u>info@eft-systems.de</u> e comunicarci il nome del sistema nel Centro Online di servizio)

2.9 Identificazione di un modulo difettoso

- La quantità di moduli deve essere inserita nell'app ogni volta che il numero di moduli viene modificato!
- Eseguire un controllo visivo dei pin di comunicazione in base al passaggio 2.7 per ciascun modulo.

1. Costruire il Battery-Box con il numero minimo di moduli disponibile (HVS: 2 moduli, HVM: 3 moduli).

2. Controllare il sistema. Se funziona, aggiungi un modulo alla volta, regola il numero del modulo nell'app e controlla di nuovo.



3. Se non funziona: il modulo difettoso è probabilmente uno dei moduli nella torre. Prendi uno dei moduli di riserva e scambia ciascuno dei moduli rimanenti con il modulo di riserva uno alla volta. Verificare lo stato della batteria dopo ogni passaggio. Se lo stato della batteria diventa "OK", il modulo guasto è quello che è stato sostituito.



3. COMPITI PER IL SUPPORTO

Si prega di eseguire prima i passaggi generali, vedere il capitolo 1.

3.1 Sostituzione della BCU

Hai una BCU difettosa?:

Dopo aver sostituito la BCU, non dimenticare di ripetere la configurazione e l'aggiornamento del firmware nell'app.

3.2 Sostituzione del modulo

Avete un modulo difettoso ?:

Nel frattempo è possibile utilizzare il sistema di batterie con i moduli rimanenti e una capacità corrispondentemente ridotta (tenere conto del numero minimo di moduli).

Nota: è importante che tutti i moduli di una torre batteria abbiano uno stato di carica (SOC) simile con una tolleranza del 5%. I nuovi moduli hanno circa il 25% di SOC. Se i moduli rimanenti non sono ancora stati messi in funzione (non caricati / scaricati), il nuovo modulo può essere facilmente aggiunto. Altrimenti, è fondamentalmente un'estensione del modulo. In questo caso, **aggiungere il nuovo modulo al sistema solo quando il sistema ha un SOC tra il 20% e il 30%** (vedere il processo di estensione nel manuale). Assicurati di configurare correttamente dopo ogni modifica al numero di modulo.



BYD Battery-Box Premium HVS/HVM Service Checklist - V1.4 EN

Important: The installation and all other kinds of works or measurements in combination with the BYD Battery-Box are only allowed by professional and qualified electricians. Improper handling can cause danger and damage. This document does not replace the official BYD manuals and documents. No responsibility is accepted for the accuracy of the information.

1.	GENERAL STEPS Please carefully check all 7 "General Steps" from p	bage 3 of the Se	ervice Guideline	e and confirm this in the bo	a start star	ě
	1.1 Configuration	1.4 Closed	Connection Ar	ea 1.7 Resta	rt	
	1.2 Only HVS or HVM	1.5 Latest	Firmware	1.8 Switc	h on Procedure	
	1.3 External Connections	1.6 App Co	onfiguration	1.9 Corre	ct Operation	
2.	ERROR RELATED ANALYSIS					
	Please mark the error related Analysis from Chap all the information related to those Sections	pter 2 (page 4-1	l0) of the Servic	e Guideline that you check	(ed, and collect	
	2.1 BCU shows no reaction / No LED		2.5 Be	e Connect Plus (BCP)	2.9 Identifying a f	aulty modu
	2.2 BCU switch shuts off immediately (within	5 seconds)	2.6 BC	CU LED event code		
	2.3 Communication problem with Inverter		2.7 Vi	sual Check		
	2.4 Problem with the Firmware Update / App	Configuration	2.8 Vo	oltage measurement		
3.	SERVICE INFORMATION					
	Please fill all available information in below table.	Some informat	tion like the Ser	ial Number of the BCU is r	nandatory to receive	service.
	Service Ticket Number or System ID:					
	Installer / Delivery Address / Contact:					
	Company		Z	.P / City		
	Contact Person		P	none		
	Street / Nr.		E	mail		
	System Information					
	Battery Configuration (HVS/HVM)		В	MU Firmware		
	BCU Serial Number		В	MS Firmware		
	BCU Connected to Internet	Yes N	No In	verter Firmware		
	Inverter Brand + Model		In	verter Portal Name		
	Inverter Serial Number		(S	tate the system name. Pro	vide access)	
	Commissioning Date					
	Service Information					
В	CU EventCode (EC)		In	verter Error Code		
W	Vas the battery charging / discharging before (was	the system wo	rking normally	before?)	Yes No	
Т	ake pictures of open communication port in the B	CU and Inverte	r clearly showir	ng connection cables		
G	iet Data of the Battery-Box with the Be Connect Pl	us (BCP) Progra	amm (see chapt	er 2.5)		
D th	Pescription of ne Problem					
P	lease provide any additional information that is ne vrong module, video of a special behaviour; picture	ecessary or cou es; app screens	ld help in the a hots; module v	nalysis of the service case oltages)	(e.g. serial number o	fa
contactir rvice Con	ig us you confirm, that a qualified person has don tact: Europe: EFT-Systems GmbH www.eft-systems.de service@eft-systems.de +49 9352 8523999	e the necessar Australia	y control and co Alps Power Pt www.alpspow service@alpsp +61 02 8005 6	ollected all available inform y Ltd yer.com.au oower.com.au 5688	nation above.	