

Smart Energy – Guida al collegamento ed alla configurazione, Europa e APAC

<u>Contenuto</u>

Cronologia delle revisioni

- Versione 1.4, Maggio 2018:
 - Cambio terminologia
 - Smart Energy
 - Nome prodotti: Presa Smart Energy; Interruttore Smart Energy; Relay Smart Energy; Regolatore per Accumuli Termici Smart Energy; Scheda ZigBee Smart Energy; Scheda di Espansione RS485; Scheda GSM
- Versione 1.3, Novembre 2017:
 - Aggiornamento Terminologia
 - Home Energy Management invece di Device Control
 - Presa AC con Contatore
 - o Aggiornata definizione Smart Save
 - Home Energy Management non può essere utilizzato dove sia richiesta la limitazione a zero dell'immissione

Introduzione

Panoramica

Le soluzioni Smart Energy di SolarEdge consentono di aumentare l'autoconsumo di un impianto. Un metodo utilizzato per questo scopo è il controllo dell'utilizzo (consumo) dei carichi elettrici usando i prodotti Smart Energy.

Questi prodotti trasferiscono l'energia ad un carico secondo programmi preconfigurati, utilizzando le seguenti modalità:

Programmazione – Il dispositivo fornisce potenza al carico durante le fasce orarie configurate, utilizzando l'energia FV in eccesso o, se non disponibile, utilizzando l'energia di rete.

1

Smart Save – Il dispositivo (tipicamente un boiler o una pompa dell'acqua) è controllato automaticamente per massimizzare l'autoconsumo. Viene prelevata energia dalla rete solo se l'energia FV non è sufficiente per soddisfare l'impostazione dell'utente "Ready by"/"Pronto per". Per esempio, per scaldare l'acqua per 2 ore ed averla pronta per le 18:00, impostare il valore Durata a 2 ore e Ready by a 18:00. Il boiler si accenderà anche prima delle 16:00 se vi sarà energia FV disponibile, ma in ogni caso avrete il boiler pronto per le 18:00.

Fare riferimento alla Figura 1 per esempio sui modi di funzionamento dei dispositivi.

È possibile riconfigurare i programmi in qualsiasi momento e accendere/spegnere manualmente le apparecchiature.

È possibile configurare i prodotti Smart Energy a livello locale attraverso l'inverter SolarEdge o da remoto attraverso l'applicazione di monitoraggio SolarEdge.

Smart Energy può essere utilizzato insieme all'applicazione di limitazione dell'esportazione, ma non può essere usato quando sia richiesto di limitare a zero l'esportazione. Per i dettagli sulla limitazione dell'esportazione, fare riferimento a http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/feed-in limitation application note.pdf.

Questo documento descrive come collegare e configurare i prodotti Smart Energy.



NOTA

Smart Energy richiede una CPU dell'inverter versione 3.21xx e superiori. Nel caso in cui fosse necessario un aggiornamento, l'ultima versione può essere scaricata da <u>qui</u>; per istruzioni sull'aggiornamento fare riferimento alla seguente nota applicativa:

https://www.solaredge.com/sites/default/files/upgrading_an_inverter_using_micro_sd_card_it.pdf..

Componenti del sistema

Un sistema Smart Energy comprende i seguenti componenti:

- Prodotti Smart Energy, uno o più di ognuno dei seguenti:
 - Regolatore per Accumuli Termici Smart Energy Fornisce automaticamente l'energia FV in eccesso per ottenere acqua calda gratuitamente e un accumulo di energia altamente conveniente in termini di costo
 - **Presa Smart Energy** presa wireless per controllare carichi elettrici, generalmente elettrodomestici, pompe per piscine, ecc.
 - Interruttore Smart Energy relè wireless per controllare carichi elettrici, generalmente elettrodomestici, pompe per piscine, ecc.
 - **Relay Smart Energy** (senza contatore) Relè wireless per il controllo di carichi mediante un'interfaccia di controllo esterna, come pompe di calore compatibili con tecnologia "Smart Grid Ready"
- Scheda ZigBee Smart Energy Gestore della rete Smart Energy, installato a bordo dell'inverter; un modulo può gestire fino a 10 prodotti Smart Energy
- Contatore Elettrico con connessione Modbus e Trasformatori Amperometrici (TA) Lo strumento è utilizzato dall'inverter per le letture dei dati relativi all'immissione /prelievo di energia o ai consumi e basandosi su tali dati, gestisce il controllo della rete Smart Energy; le letture del contatore vengono visualizzate sul portale di monitoraggio SolarEdge



Si consiglia di collegare il contatore allinverter collegato al portale di monitoraggio.

Opzionale: Scheda di Espansione RS485 – La scheda viene utilizzata nei sistemi con inverter multipli e fornisce una porta RS485 aggiuntiva all'interno dell'inverter





Configurazioni del sistema

La configurazione descritta in questo documento è la seguente:

Configurazione	Descrizione	Pagina
Smart Energy con StorEdge (senza Backup)	I prodotti Smart Energy possono essere installati in un sistema StorEdge, aumentando ulteriormente l'autoconsumo dell'impianto.	4
Smart Energy con StorEdge (con Backup)		6
Collegamento al portale di monitoraggio, inverter singolo	Come collegare un sistema ad inverter singolo con Smart Energy (con o senza StorEdge) al portale di monitoraggio di SolarEdge	9
Collegamento al portale di monitoraggio, inverter multipli	Come collegare un sistema ad inverter multipli con Smart Energy (con o senza StorEdge) al portale di monitoraggio di SolarEdge	10

Documentazione correlata

Per le istruzioni dettagliate di installazione e configurazione dei componenti del sistema, consultare le seguenti guide di installazione:

- Regolatore per Accumuli Termici Smart Energy: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-immersion-heater-controller-installation-guide-it.pdf</u>
- Presa Smart Energy: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-plugin-socket-installation-guide-it.pdf</u>
- Interruttore Smart Energy: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-switch-installation-guide-it.pdf</u>
- Relay Smart Energy: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-dry-contact-switch-installation-guide-it.pdf</u>
- Scheda ZigBee Smart Energy: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-zigbee-module-installation-guide.pdf</u>
- Contatore Elettrico con connessione Modbus: <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-meter-installation-guide.pdf</u>
- Scheda di espansione RS485: <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/RS485</u> expansion kit installation guide.pdf

Per i dettagli sull'installazione e sulla configurazione dei prodotti e delle funzionalità aggiuntive correlate, fare riferimento a:

- Limitazione dell'immissione: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/feed-in_limitation_application_note.pdf</u>
 Guida di installazione dell'interfaccia StorEdge:
- https://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge interface installation with LG and HD wave it.pdf
- Guida di installazione dell'inverter StorEdge: http://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_backup_installation_guide.pdf
- Guida di connessione e configurazione delle applicazioni della soluzione StorEdge: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_applications_connection_and_configuration_guide_IT.pdf</u>
- Guida all'installazione della Scheda GSM: http://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular_gsm_installation_guide.pdf

Opzioni di configurazione del sistema

Smart Energy con StorEdge (senza Backup)

I prodotti Smart Energy possono essere installati in un sistema StorEdge, aumentando ulteriormente l'autoconsumo dell'impianto. In tal caso, l'energia FV in eccesso viene innanzitutto utilizzata per Smart Energy e solo dopo per StorEdge (ossia, carica della batteria).

La Scheda ZigBee Smart Energy può essere installata in qualsiasi inverter con uno zoccolo ZigBee/WiFi disponibile (ossia, in qualsiasi inverter in cui lo zoccolo non sia utilizzato per le comunicazioni ZigBee/WiFi con il portale di monitoraggio).

Configurare il sistema:

- 1 Configurare il sistema StorEdge come descritto nelle guide StorEdge: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_interface_installation_guide.pdf</u> e <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_applications_connection_and_configuration_guide_IT.pdf</u>
- 2 Configurare il sistema Smart Energy come descritto nelle guide di installazione dei prodotti. Fare riferimento alla sezione Documentazione correlata di cui sopra.



Figura 2: Smart Energy con StorEdge (senza Backup), inverter singolo





Figura 3: Smart Energy con StorEdge (senza Backup), inverter multipli

Smart Energy con StorEdge (con Backup)

I prodotti Smart Energy possono essere installati in un sistema StorEdge, aumentando ulteriormente l'autoconsumo dell'impianto. In tal caso, l'energia FV in eccesso viene innanzitutto utilizzata per il controllo della domotica e solo dopo per StorEdge (ossia, carica della batteria).

La Scheda ZigBee Smart Energy può essere installata in qualsiasi inverter con uno zoccolo ZigBee/WiFi disponibile.

	NOTA
10	

Quando il sistema è in modalità backup, Smart Energy viene automaticamente impostata in modalità Manual → OFF (Manuale → OFF); la modalità può essere modificata come descritto nelle guide di installazione dei prodotti Smart Energy.

Configurare il sistema:

- 1 Configurare il sistema StorEdge come descritto nella guida all'installazione della Soluzione StorEdge con Backup: <u>https://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_backup_installation_guide_with_LG.pdf</u>
- 2 Configurare il sistema Smart Energy come descritto nelle guide di installazione dei prodotti. Fare riferimento alla sezione *Documentazione correlata* a pagina 4.



Figura 4: Smart Energy con StorEdge (con Backup), inverter singolo



Figura 5: Smart Energy con StorEdge (con Backup), inverter multipli

Collegamento al portale di monitoraggio, inverter singolo

In un sistema Smart Energya a singolo inverter, la Scheda ZigBee Smart Energy occupa lo zoccolo ZigBee/WiFi dell'inverter. Quindi l'inverter deve essere collegato al portale di monitoraggio SolarEdge via Ethernet (LAN). Non è necessaria alcuna configurazione della comunicazione, la modalità di comunicazione predefinita dell'inverter è tramite cavo Ethernet (LAN).

In alternativa, l'inverter può essere collegato tramite la Scheda GSM. Questa opzione richiede una scheda SIM con un piano dati da 1 GB da acquistare presso un gestore di telefonia mobile. Se si utilizza la comunicazione via GSM, configurare le comunicazioni come descritto nella guida all'installazione della Scheda GSM:

http://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular gsm installation guide.pdf.



NOTA

La Scheda ZigBee Smart Energy non può essere utilizzata per la comunicazione al portale di monitoraggio.



ΝΟΤΑ

Per utilizzare la connessione GSM installare un inverter con Scheda GSM integrata o acquistare un kit di aggiornamento GSM (per inverter con CPU V3.xxxx e superiori).



Figura 6: Collegamento al Portale di Monitoraggio, inverter singolo

Collegamento al portale di monitoraggio, inverter multipli

In un sistema Smart Energy a inverter multipli, gli inverter sono collegati tramite bus RS485. Poiché il contatore (e la batteria in un sistema StorEdge) sono collegati su una porta RS485 (RS485-1) di uno degli inverter, in questo inverter viene installata una Scheda di Espansione RS485 ed è utilizzato per collegare l'inverter al bus RS485 (RS485-E).

La Scheda ZigBee Smart Energy può essere installata in qualsiasi inverter con zoccolo ZigBee/WiFi disponibile.

Poiché la Scheda di Espansione RS485 occupa lo zoccolo ZigBee/WiFi di un inverter e la Scheda ZigBee Smart Energy occupa lo zoccolo ZigBee/WiFi di un secondo inverter, l'inverter master sul bus RS485-E deve essere collegato al portale di monitoraggio SolarEdge via Ethernet (LAN). Non è necessaria alcuna configurazione della comunicazione: la modalità di comunicazione predefinita dell'inverter è tramite cavo Ethernet (LAN).

In alternativa, l'inverter può essere collegato usando la Scheda GSM. Questa opzione richiede una scheda SIM con un piano dati da 1 GB da acquistare presso un gestore di telefonia mobile.

😢 La Scheda ZigBee Smart Energy non può essere utilizzata per la comunicazione al portale di monitoraggio.

Configurazione del sistema – Comunicazione con il Portale di Monitoraggio:

Configurare il bus RS485 dell'inverter e le comunicazioni del server dal master sulla RS485-E.

- **1** Configurare la comunicazione RS485:
 - a. Selezionare Comunicazione → RS485-E Conf.
 - b. Selezionare Protocollo → Master
 - c. Selezionare **Rilev. slave**. Verificare che l'inverter riporti il numero corretto di dispositivi slave connessi.
- **2** Configurare le comunicazioni dal master sulla RS485-E:
 - se si utilizza la comunicazione via Ethernet, non è necessaria alcuna configurazione della comunicazione: la modalità di comunicazione predefinita dell'inverter è tramite cavo Etehrnet (LAN).
 - Se si utilizza il modem GSM, configurare le comunicazioni come descritto nella guida all'installazione della Scheda GSM: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular_gsm_installation_guide.pdf</u>

Configurazione del sistema – Contatore (e Batteria):

Configurare il contatore e facoltativamente la batteria sulla porta RS485-1 del master.

- 1 Configurare il contatore:
 - a. Selezionare **Comunicazione → RS485-1 Conf → Dispositivo → Disp. Multipli**. Viene visualizzato un elenco di dispositivi.
 - b. Selezionare **Cont. 2** (Contatore 2). Viene visualizzata la schermata di configurazione del contatore.
 - c. Configurare il contatore:
 - Selezionare Dispositivo -> Misur. Rendim.
 - Impostare il valore TA che appare sulla targhetta del TA: Valut Tras C → <XxxxA> (utilizzare le frecce su/giù per impostare ogni cifra, premere Invio per impostare uan cifra e passare a quella successiva, premere a lungo Invio per impostare il valore)
 - Selezionare **Funz Misu** (Funzione del contatore) e selezionare la funzione secondo la posizione del/dei TA:
 - Alim. In+Acquist.: il/i TA del contatore nel punto di consegna alla rete (come mostrato nella figura in alto)
 - o Consumo: il/i TA del contatore nella linea dei carichi
- 2 In un sistema StorEdge, configurare la batteria come descritto nella relativa guida StorEdge.

Configurazione del sistema – Smart Energy:

Configurare il sistema Smart Energy dall'inverter con la Scheda ZigBee Smart Energy.

- 1 Configurare la Scheda ZigBee Smart Energy come descritto nella relativa guida di installazione: <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-zigbee-module-installation-guide.pdf</u>
- 2 Configurare Smart Energy come descritto nelle guide di installazione dei prodotti. Fare riferimento alla sezione *Documentazione correlata* a pagina 4.



Figura 7: Collegamento al Portale di Monitoraggio, inverter multipli