


AUTEL®

MAXICHARGER AC COMPACT



Guida di riferimento rapido

www.autelenergy.com

Grazie per aver acquistato questo prodotto AUTEL. Le nostre apparecchiature sono prodotte secondo standard elevati e, se utilizzate secondo queste istruzioni e sottoposte a una corretta manutenzione, garantiscono anni di prestazioni senza problemi.



Scarica il manuale dettagliato



Scarica l'App Autel



Trova il codice PIN

! IMPORTANTE:

Prima di utilizzare o sottoporre a manutenzione questa apparecchiatura, leggere attentamente le presenti istruzioni e prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza. Un uso non corretto del prodotto può causare danni e/o lesioni personali e invalida la garanzia del prodotto.


⚠ ATTENZIONE

- Questa apparecchiatura deve essere installata solo da un elettricista autorizzato in conformità a tutti i codici e le ordinanze locali.
- Questa apparecchiatura deve essere messa a terra attraverso un sistema di cablaggio permanente o un conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare questa apparecchiatura in prossimità di materiali, sostanze chimiche o vapori infiammabili, esplosivi, aggressivi o combustibili.
- I bambini devono essere sorvegliati quando si trovano in prossimità di questa apparecchiatura.
- Non inserire dita o oggetti estranei nel connettore del veicolo elettrico.
- Utilizzare esclusivamente conduttori in rame.
- Non utilizzare l'apparecchiatura al di fuori dell'intervallo di temperatura operativa compreso tra -30 e 50 °C.
- L'installazione e il collaudo non corretti dell'apparecchiatura potrebbero danneggiare la batteria del veicolo, i componenti e/o l'apparecchiatura stessa.
- Maneggiare con cura l'apparecchiatura durante il trasporto. Non sottoporre l'apparecchiatura a forti forze o urti, né tirarla, torcerla, aggrovigliarla, trascinarla o calpestarla, per evitare di danneggiarla o danneggiarne i componenti.
- Il neutro deve essere collegato a terra a monte del trasformatore o del quadro per ogni sistema derivato separatamente.
- Se le specifiche o le normative citate in questo documento sono in contrasto con le norme locali, fare riferimento alle norme locali.


Strumenti (non inclusi nella confezione) che potrebbero essere necessari

Forbici	
Trapano elettrico	
Trapano elettrico Pinza spellafili	
Torsiometro (2 N•m)	
Punta da trapano (8 mm)	
Punta a croce (PH2)	
Gradino (30 mm)	
Metro a nastro	
Pennarello	
Multimetro	


Dimensioni (mm)



Considerazioni sull'installazione



Consigliato: 850-1150 mm
(Per l'accessibilità ADA: 700-850 mm)



NOTA: Le illustrazioni contenute nel presente documento sono solo di riferimento.

REV	POSIZIONE	DATA	DESCRIZIONE



正反印刷
风琴折后再对折

颜色	备注
	风琴折后再对折

注：AUTEL设计部不指定供应商。效果做到参考样品一致即可。

DIM		Lamiera	Lavorazione meccanica	AUTEL 道通科技股份有限公司 Autel Intelligent Technolog Corp, Ltd.	TITOLO: 快速指引		
0~6	6~30	0.10	0.05		DESEGNO: 何群	UNITA': 440x215mm	DISEGNO N: AUT62060998
30~120	120~300	0.25	0.15	I disegni e le specifiche sono di proprietà di AUTEL. E NON devono essere riprodotti, copiati o utilizzati in alcun modo senza il preventivo consenso scritto di AUTEL	CONTROLLATO DA: 刘貽妃	FINITURA:	PARTE N: 500007666
300~600	600~1200	0.50	0.25		DICHIARATO DA:	MASSA (Kg):	
>1200	ANG.	0.80	0.50	PROGETTO 	APPROVATO DA: 李伟斯	SCALA:	Materiale: 128g 双铜纸 4C印刷
		1~	30'	FOGLIO: 1 DI 1	PRODOTTO: 欧标极致家用		

LIVELLO DI RILASCIO: &PROI_RELEASE
NOME DEL FASCICOLO: NOME DEL MODELLO