



Guida per installazione dispositivi di monitoraggio

Grazie per aver scelto un inverter Trienergia. Siamo lieti di fornirvi prodotti di eccellenza e un servizio eccezionale.

Spegnere l'inverter e rimuovere la cover della porta di comunicazione RS232/Wi-Fi.



Interfaccia elettrica di Sununo Plus 1K/1.5K/2K/2.5K/3K
(TR-xxxxM1)



Interfaccia elettrica dell'inverter Sununo Plus 3K-M/4K-M/5K-M/6K-M
(TR-xxxxM2)

Codice	Nome
A	Ingresso DC
B	Interruttore DC (opzionale)
C	RS232 /Porta Wi-Fi
D	Terminale spina AC

Collegare il modulo di comunicazione (Wi-Fi o Ethernet) e riaccendere l'inverter.




Scaricare l'APP eSolarAir sul vostro dispositivo mobile.



eSolar Air
saj-electric

Cliccare su **Sign Up**



Sign Up

LOGIN

SMS LOGIN

[Forget Password](#)

Demo

Scegliere l'email per l'accesso alla App e sulla quale ricevere il registration code una volta cliccato su **Send verification**

< Register

Country/region Italy >

nome.cognome@email.com

Email registration code Send verificatio

Login password (6-20 password)

I Agreed [User Registration Agreement](#)

Register

Scrivere il codice a quattro cifre ricevuto all'indirizzo email

User registration verification



ESolar

esolar@report.sajelec.com

23:08



The Verification code you used for registration is 5833 and it's effective within 30 mins [Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd]

Scegliere la propria password, spuntare la casella e cliccare su **Register**

< Register

Country/region Italy >

nome.cognome@email.com


5836 5s

.....

I Agreed [User Registration Agreement](#)

Register

Cliccare sul segno “+” in alto a destra dell’home page per aggiungere il proprio impianto



Compilare i dati relativi all'impianto fotovoltaico e cliccare su **Next Step**

< Fast create plant

Prova *

3 kWp Example *

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna *

Italy *

Stra Pavesa, 13 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) *

Longitude 10.861515 ° , Latitude 44.93653  *

13 *

NEXT STEP

Selezionare **Grid connected plant**, indicare il valore economico del kWh in acquisto secondo il vostro contratto di fornitura, selezionare la valuta EUR, inserire la **matricola dell'inverter** appartenente al vostro impianto fotovoltaico (oppure cliccare sul quadrato per la lettura del barcode presente sull'etichetta dell'inverter tramite la fotocamera del vostro dispositivo mobile) ed inserire la **potenza di picco** del campo fotovoltaico che alimenta l'inverter.

Cliccare su **SAVE**

< Fast create plant

Grid connected plant *

Grid electricity price

0.25 EUR *


13020J1838EN[REDACTED] [QR] *

3 kWp Example *

PREVIOUS SAVE

(solo per modulo di comunicazione Wi-Fi)

Connettere il proprio dispositivo mobile alla rete generata dal modulo di comunicazione Wi-Fi



Tramite il browser del vostro dispositivo mobile raggiungere l'indirizzo

<http://10.10.176.1>

ed accedere al portale utilizzando sia come Nome che Password *admin* (tutte le lettere devono essere minuscole)



120B/s 12:10

Accedi a 10.10.176.1 "PASSWORD PLS"

Nome

admin

Password

•••••

Annulla Accedi

In alto a destra è possibile selezionare la Lingua desiderata cliccando su **Language**.

Dopo aver scelto il **Country** cliccare su **1.Scan** per rilevare le reti Wi-Fi disponibili e scegliere la propria preferita

☰ **WIZARD** 1970-01-01 00:07:09 **LANGUAGE**

Step-by-Step Please.

Pick a Wi-Fi.If your Wi-Fi is not in the list,please try again.

Country: Italy ▼

1.Scan

CH	1
BSSID	E4:8D:8C:C5:E7:ED
Security	Open
RSSI	-88
SSID	Guest
Choose	2.Pick this
CH	6
BSSID	6C:50:4D:C1:69:40
Security	Open
RSSI	-62
SSID	.

Una volta selezionata la rete preferita cliccando su **2.Pick this**, inserire la password di rete e cliccare su **3.Next**

The screenshot shows a mobile application interface with a red header bar. On the left is a menu icon, followed by the text 'WIZARD'. On the right, the date and time '1970-01-01 00:07:25' and the word 'LANGUAGE' are displayed. Below the header is a light blue bar with the text 'Step-by-Step Please.'. The main content area has a light blue header 'Provide Wi-Fi Password'. Below this are four rows of configuration options: 'SSID' with the value 'Guest', 'BSSID' with the value 'E4:8D:8C:C5:E7:ED', 'Security' with the value 'Open', and 'Key' with an empty text input field. At the bottom, there are two blue buttons: 'Back' and '3.Next'.

Ove possibile si consiglia di lasciare **DHCP** (assegnazione automatica dell'IP al vostro modulo di comunicazione). In alternativa potrete assegnare manualmente l'IP del vostro modulo di comunicazione.

The screenshot shows a mobile application interface with a red header bar. At the top, there is a browser-like address bar with a star icon, the text 'Wi-Fi Web Server', another star icon, and a refresh icon. Below the header is a light blue bar with the text 'Step-by-Step Please.'. The main content area has a light blue header 'IP Address Settings'. Below this are two radio button options: 'DHCP' (which is selected) and 'Manual'. At the bottom, there are two blue buttons: 'Back' and '4.Join'.

Cliccare su **4.Join** e accedere all'App per cominciare a monitorare il proprio impianto.